



# **(F) TERASAKI**

埋込取付枠組立要領書 Flush Plate Unit Instruction Manual

形式(Types) **TPFP12S** TPFP40SS TPFP40SL

本書は、TemBreak PRO シリーズに埋込取付枠を取付ける要領を記載しています。 This document has described the procedure which attaches flush plate unit in TemBreak PRO series

本書は、ご使用になる方のお手元で大切に保管下さい。本書に記載のない取扱 い、及び誤った取扱いにより生じる損害に関して、弊社は責任を負いません。 Please retain this manual for future reference. The Manufacturer assumes no responsibility for damages resulting from non-application or incorrect application of the instructions provided herein.

### 寺崎電気産業株式会社

〒547-0002 大阪市平野区加美東6-13-47 TEL 06-6791-2756 FAX 06-6791-2732 https://www.terasaki.co.jp kiki-info@terasaki.co.jp

2G1675SAB(KRB-0993b)

TERASAKI ELECTRIC CO., LTD. 6-13-47 Kamihigashi, Hiranoku, Osaka 547-0002, Japan TEL +81-6-6791-2763 FAX +81-6-6791-2732 https://www.terasaki.co.jp int-sales@terasaki.co.jp

③ 安全上のご注意 Safety Notice 施工、使用、保守・点検の前に、必ず本書とその他の付属書類をお読み頂き、 機器の知識,安全の情報,及び注意事項の全てに習熟してからお取扱い下さい。 本書では、安全注意事項のランクを「①危険」、「①注意」に区分しています。 ▲ 危険: 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受 ける可能性が想定される場合。 ▲注意:取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷 を受ける可能性が想定される場合及び物的損害のみが想定される場合。 なお、「①注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可 能性があります。いずれも重要な内容ですので、必ず守って下さい。 Be sure to read these Instructions and other associated documents accompanying the product thoroughly to be familiarize yourself with the product handling, safety information, and all other precautions before mounting, using, servicing, or inspecting the product. In these Instructions, safety notices are divided into AWarning and ACaution according to the hazard level: Awarning: A warning notice with this symbol indicates that neglecting the suggested procedure

or practice could result in lethal or serious personal injury.

①Caution : A caution notice with this symbol indicates that neglecting the suggested procedure or practice could result in moderate or slight personal injury and/or property damage. Note that failing to observe ACaution notices could result in serious injury/damage in some situations.

Because safety notices contain important information, be sure to read and observe them.

### ▲危険 Warning

使用上のご注意 Operation Precautions ●充電端子部に触れないで下さい。感電のおそれがあります。 ■使用上の: Never touch live terminals. Doing so may result in electric shock

## 

- ■施工上のご注意
- ▲ このこ注意 Installation Precautions

   ●電気工事は、有資格者(電気工事士)が行って下さい。

   Installation work must be performed by competent persons.

   ●作業は、上位遮断器等を切(OFF)にし、主回路及び制御回路が充電して
   いないことを確認して行って下さい。感電のおそれがあります。
- Prior to commencing any work on the product, open an upstream circuit breaker or the like to isolate all sources of power/voltage. Doing so may result in electric shock.
   裏面接続用バーと遮断器の取付面をきれいにして下さい。汚れた状態での取付けは、火災の原因となります。
   Clean the Rear connection Flat bar mounting surface (contact surface with the breaker torpingle). Otherwise, a fire mounting.
- Clean the Rear connection Flat bar mounting surface (contact surface with the breaker terminals). Otherwise, a fire may result.
  ●裏面スタッドは、その取付面が遮断器の取付面にしっかりと接触するまで 奥に差込んでから締付けて下さい。接触不良は、火災の原因となります。
  Insert the Rear connection Flat bar to the full depth until the mounting surface comes into contact with the breaker terminals, and tighten it with the stud fixing screws. Otherwise, a fire may result.



②必要となる工具 Assembly tools



▲注意 C	aution		
<ul> <li>施工上のご注意 Instalation Precautions</li> <li>●裏面接続用パー固定ねじ、及び端子ねじは、標準締付トルクで確実に遮断器に締付けて下さい。締付け不備は火災のおそれがあります。 Tighten the Rear connection Flat bar fixing screws and the terminal screws to the torque specified in this manual. Otherwise, a fire may result.</li> <li>●端子ねじの締付け時及び接続後、裏面接続用パーに無理な力が加わらないようにして下さい。裏面スタッドへの過大な応力は、火災のおそれがあります。 Even when tightening the terminal screws and after conductor connection, do not apply excessive force to the Rear connection Flat bar. Otherwise, a fire may result.</li> <li>●接続導体は、通電電流に応じて大きな電磁力が発生するため、下表の位置で固定(結束)して下さい。</li> <li>Each connected conductor must be supported at a distance M. See following table.</li> </ul>			
裏面接続用バー配置 Rear connection Flat bar arrengement	0° 45°, 90°		
固定位置 P Distance P	P≦350mm P≦200mm		
さい。 When removing the installed breaker, loosen connection Flat bar fixing screws.	connected breaker. The manufacturer does pplication of the other connections. レートを持って運ばないで下さい。遮 carry with the flush plate. Otherwise, the 裏面接続用バー固定ねじを緩めた E取外してから、遮断器を取外して下		
■使用上のご注意 Operation Precautions ●自動的に遮断器がトリップ(遮断)し (ON) 操作して下さい。火災のおそ When the breaker trips open automatically, re Otherwise, a fire may result.	れがあります。		
<ul> <li>保守・点検上のご注意 Maintenance Pred</li> <li>保守・点検は、専門知識を有する人が Service and/or inspection of the product must knowledge.</li> <li>保守・点検は、上位遮断器を切(OFF して行って下さい。感電のおそれが Before service or inspection of this product, p the breaker supply side. Any device upstream otherwise electric shock may result.</li> <li>裏面接続用パー固定ねじ、及び端子れ し締めして下さい。緩みは、火災の別 Regularly check that the Rear connection Fla</li> </ul>	が行って下さい。 t be done by persons having expert F) にし, 充電していないことを確認 あります。 please ensure that no voltage is present on n of this breaker should be suitably isolated a じは、定期的に標準締付トルクで増 原因となります。		

are tightened to torque values shown within this manual, failure to do so may result in fire.





### ⑥ 導体接続要領 Conductor Connection Procedure



### ⑦サポート取付要領 Support Mounting Procedure



裏面接続用バー配置 Rear connect flat bar arrengement	0°	45°, 90°
固定位置 P Distance P	P≦350mm	P≦200mm

### ・サポートはご用意下さい。 The supports are not supplied.