

=====

【 ソフト名 】 TemCurve Lite Selectivity Analysis Software

【バージョン】 5.1

【 作成者 】 Terasaki Electric Co., Ltd.

【 作成日 】 2026.1.28

【 動作環境 】 Microsoft Windows [7/ 8 / 8.1/10]

=====

【 インストール 】

CD 内の **setup.exe** をダブルクリック（実行）すると、セットアップが開始されます。

プログラムの指示に従って、セットアップしてください。

Windows 10 では Windows Defender SmartScreen により警告の画面が表示されることがあります。

その場合、「詳細情報」をクリックして「実行」ボタンを押して下さい。

【 アンインストール 】

コントロールパネルを開いて、「プログラムと機能」を選択して **TemCurve Lite** を選択、
「アンインストール」をクリックします。

【 その他 】

デスクトップなどにショートカットを作ってプログラムを起動する場合は、ショートカットのプロパティ画面で作業ホルダーに"**C:\Program Files\Temcurve Lite 5.1**"を入力してください。

作業ホルダーが空白の場合、PDF ファイルや DXF ファイルが正常に出力されません。



Copyright (c) 2011-2022 by TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.

All Rights Reserved./